

SCHEDA TECNICA

Spostamento gruppi per installazione attrezzature

un lato libero (dx)



Documento non contrattuale. I dati contenuti nella presente scheda tecnica possono subire variazioni senza preavviso. Vietata la riproduzione anche se parziale.

spostamento filtro aria		
ambo i lati liberi		
<p>DESCRIZIONE</p> <p>La trasformazione consiste nello spostamento di tutti gli elementi (serbatoi, valvole, etc.) ancorati sul longherone, che vengono riposizionati in base alle esigenze dell'allestitore, sempre nel rispetto delle prescrizioni della casa costruttrice del veicolo.</p>		
<p>Per qualsiasi chiarimento o supporto per la definizione della corretta configurazione del veicolo, non esitate a contattarci. Per qualsiasi informazione, contattateci via e-mail a commerciale@st-truck.com o tel. +39 0376 696 809</p>		